

Перше включення терморегулятора iT500

Після включення терморегулятора, на екрані з'явиться наступна інформація (по черзі):

1 Версія програмного забезпечення OTA (Over The Air)

2 Версія програмного забезпечення терморегулятора iT500

3 Значок глобуса з'явиться, коли терморегулятор підключиться до Інтернету через інтернет шлюз iTG500. Це повинно зайняти не більше 20 сек. від запуску терморегулятора.

З'єднання приймача iT500RX з терморегулятором

1 Вставте скріпку або аналогічний предмет в отвір позначений SYNC в нижній частині iT500RX.

2 Червоний індикатор на задньому перемикачі сигналізує готовність до з'єднання в парі з терморегулятором.

3 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

4 Натисніть одночасно кнопки **i** і утримуйте 3 сек.

5 Натисніть кнопку **✓**, щоб почати процес сполучення.

6 Процес з'єднання може тривати до 10 хвилин.

7 Коли пристрої будуть успішно з'єднані один з одним, на приймачі загориться зелений світлодіод.

Натисніть кнопку **✓** або **↶** щоб повернутися до головного екрана.

АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ: Якщо радіосигнал буде втрачено, система автоматично буде включена протягом 4 хвилин, а пізніше вимикається на 11 хвилин. Якщо ви хочете відключити АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ, пересуньте повзунок на iT500RX у положення OFF або MANUAL.

З'єднання датчика iT300 з терморегулятором

Увага: Датчик iT300 продається окремо. Використовується тільки, якщо ваша система підтримує управління двома зонами опалення.

1 Вставте скріпку або аналогічний предмет в отвір на лівій стороні iT300 і утримуйте протягом 2-х секунд.

2 Червоний світлодіод блимає в правому верхньому куті iT300.

3 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

4 Натисніть одночасно кнопки **i** і утримуйте 3 сек.

5 Натисніть кнопку **✓**, щоб почати процес з'єднання.

6 Процес з'єднання може тривати до 10 хвилин.

7 Коли пристрої будуть з собою успішно з'єднані, символ антени на екрані терморегулятора перестане блимати. Натисніть кнопку **✓** або **↶**, щоб повернутися в головне меню.

Датчик iT300 повинен встановлюватися в відповідному для нього місці. Важливо, щоб він міг контролювати температуру в приписаній йому опалювальній зоні (напр. 2 поверх).

Червоний світлодіод на датчику iT300 може світитися ще деякий час.

Вибір конфігурації

Увага: Дані настройки повинні змінюватися тільки монтажником, тому що їх зміна може вплинути на правильність роботи вашої опалювальної системи.

У будь-який час ви можете повернутися до попереднього кроку, натискаючи кнопку **↶**. Щоб повернутися в головне меню, натисніть кнопку **↶** і утримуйте її 5 сек.

Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

Натисніть одночасно кнопки **i** і утримуйте їх 3 сек.

Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб вибрати відповідну конфігурацію. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Одна опалювальна зона

Дві опалювальні зони

Одна опалювальна зона + контроль гарячої води (ГВП)

або

або

або

Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб вибрати режим нагріву **☀** або охолодження **❄**. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

*Режим охолодження ви можете вибрати тільки тоді, якщо ваша система до цього адаптована.

Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб вибрати одиницю вимірювання температури. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб вибрати часовий пояс (GMT). Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

GMT	GMT+1	GMT+2	GMT+3
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ІРЛАНДІЯ ПОРТУГАЛІЯ ІСЛАНДІЯ *	АВСТРІЯ ПОЛЬЩА НІМЕЦЬЧИНА СЛОВАЧЧИНА ІСПАНІЯ ФРАНЦІЯ ІТАЛІЯ ШВЕЙЦАРІЯ ЛЮКСЕМБУРГ НІДЕРЛАНДИ БЕЛЬГІЯ	ДАНІЯ ШВЕЦІЯ НОРВЕГІЯ МАЛЬТА ХОРВАТІЯ СЕРБІЯ БОСНІЯ СЛОВЕНІЯ	ЕСТОНІЯ ТУРЕЧЧИНА КІПР ГРЕЦІЯ РУМУНІЯ УКРАЇНА БОЛГАРІЯ
		ІТВА БІЛОРУСЬ* ФІНЛЯНДІЯ МОЛДАВІЯ ЛАТВІЯ	РОСІЯ*

Країни, позначені *, не дотримуються переходу на літній час.

8 Якщо функція DST (перехід на літній час) включена, терморегулятор автоматично переведе час з зимового на літній.

Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб включити (ON) або вимкнути (OFF) функцію переходу на літній час. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Налаштування часу

Після з'єднання терморегулятора iT500 з Інтернетом, дата і час будуть оновлюватися автоматично, проте можна встановлювати їх вручну.

1 Натисніть і утримуйте кнопку **i**.

2 Натисніть кнопку **⚙** ще раз, щоб перейти до подальших налаштувань.

3 Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

4 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб вибрати формат часу. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

5 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб налаштувати годину. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

6 Аналогічно налаштуйте хвилини, день, місяць і рік.

Режим роботи

АВТО Авто режим - робота за розкладом або через додаток.

РУЧНИЙ РЕЖИМ

OFF - РЕЖИМ ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ 5°C (зміна заданої температури можливо лише за допомогою програми)

1 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

2 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати опалювальну зону*
*Тільки в конфігурації з двома опалювальними зонами або 1 зоною + ГВП

3 Натисніть одночасно кнопки **i** і утримуйте їх через 3 сек.

4 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб змінити режим роботи. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Налаштування температури

Увага: Якщо ви зміните задану температуру в АВТО режимі, терморегулятор буде утримувати задану температуру на час, до початку наступної програми за розкладом.

1 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

2 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати опалювальну зону*
*Тільки в конфігурації з двома опалювальними зонами або 1 зоною + ГВП

3a Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати температуру. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

3b Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати тимчасовий нагрів ГВП (задається в годинах). Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

Ви можете вимкнути тимчасове перевизначення температури, утримуючи кнопку **↶** протягом 3 секунд. Знак **⏸** налаштувань повинен зникати з дисплея.


Блокування кнопок

Щоб дозволити або заборонити блокування кнопок, натисніть і утримуйте одночасно кнопки **✓** і **↶**.

Налаштування розкладів для опалювальних зон

За допомогою програми iT500 Plus ви можете спрощеним чином налаштувати розклад програм. Якщо хочете зробити ці настройки через терморегулятор, дотримуйтеся вказаної інструкції.

Програмуючи терморегулятор iT500, необхідно налаштувати 6 тимчасових зон для доби, для кожної з них можете задати індивідуальну температуру. Необхідно встановити час початку кожної з програм (тимчасової зони), нп. встановлюючи початок програми 1 станом на 06:00 означає, що програма буде працювати з 06:00 до години початку програми нр. 2. Нижче представлено зразкову програмування 4 рівнів температури для 6 тимчасових зон:



Увага: Програмуючи терморегулятор iT500, пам'ятайте, що потрібно використовувати 6 тимчасових зон. Якщо хочете встановити тільки два рівня температури, можете використовувати програми 1-5 і задати одну температуру, а іншу задати для програми 6.

1 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

2 Натисніть кнопку **⚙** і утримуйте через 3 сек.

3 Натисніть кнопку **✓**, щоб підтвердити вибір.

4 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати опалювальну зону*
*Тільки в конфігурації з двома опалювальними зонами

5 Натисніть кнопку **✓**, щоб підтвердити вибір.

6 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати тип програмування (7 днів, робочі + вихідні, кожен день індивідуально). Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

7 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати годину для початку 1 програми. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

8 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати хвилину для початку 1 програми. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

9 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати температуру для 1 програми. Повторіть кроки 7-9, щоб поставити такі програми.

Налаштування розкладів для гарячої води (ГВП)

1 Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку START.

2 Натисніть кнопку **⚙** і утримуйте через 3 сек.

3 Натисніть кнопку **✓**, щоб підтвердити вибір.

4 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати опалювальну зону*
*Тільки в конфігурації з двома опалювальними зонами

5 Натисніть кнопку **✓**, щоб підтвердити вибір.

6 Натисніть кнопку **⚙**, щоб вибрати тип програмування (7 днів, робочі + вихідні, кожен день індивідуально). Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

7 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати час для початку 1 програми. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

8 Натисніть кнопку **↶** або **↷**, щоб задати хвилину для початку 1 програми. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**.

9 Задайте час вимикання 1 програми аналогічно крокам 7-9. Вибір підтвердіть кнопкою **✓**. Повторіть кроки 7-9, щоб поставити такі програми.

Увага: Нагрів гарячої води встановлюємо за часом, а не по температурі. Можна встановити 3 часу вкл. / вискл. нагріву гарячої води в добу. Програмуємо годину вкл. / вискл. нагріву гарячої води для кожної програми.